Bruks og Vedlikeholdsmanual

LES OG BEHOLD READ AND KEEP

Rev.02-08

ENG NOR



PLUS200 EXPERT PLUS200 EXPERT CR



Thank you for choosing this PEGO electrical panel.

This manual gives detailed information on installation, use and maintenance of *PLUS200 EXPERT* electrical controllers panels and special versions. Our products are designed and built in compliance with current standards in the specific fields of refrigeration and conditioning systems. Different usage is allowed as long as the working conditions for which the panel has been designed and built are complied with.

Before using the panel you should read all the contents of this manual, paying special attention to parts highlighted parts with the symbols described below: Takk for at du valgte Pego elektrisk panel.

Denne håndboken gir detaljert informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av PLUS200 EXPERT elektriske styringer paneler og spesielle versjoner. Våre produkter er designet og bygget i samsvar med gjeldende standarder i bestemte områder av kjøle-og condition systemer. Ulik behandling er tillatt så lenge arbeidsforhold som panelet har blitt designet og bygget innenfor overholdes.

Før du bruker panelet du bør lese alt innholdet i denne håndboken, med spesiell oppmerksomhet på deler markert deler med symbolene som er beskrevet nedenfor:



This symbol is used to draw your attention to notes concerning installation, use and maintenance operations

Dette symbolet brukes til å trekke oppmerksomheten din til notatene vedrørende installasjon, bruk og vedlikehold



This symbol is used to highlight important notes

Dette symbolet brukes til å markere viktige instrukser



This symbol is used to indicate that the described task is prohibited.

Dette symbolet er brukt for å indikere at de beskrevne oppgaven er påbudt å overholde.

CONTENTS/INNHOLD

INTRO	DUCTION	1	INTRODUKSJON
Side 4	1.1	General Product ID codes	Generellt Brodukt id kodor
Side 5	1.2	Overall dimensions	Totalmål
Side 5	1.3	Identification data	I oldimai Indentifikasions data
Olde 0	1.4		
INSTAL	LLATION		INSTALLASJON 2
Side 6	2.1	Important information for the installer	Viktig informasjon for montør
Side 0	2.2	Standard assembly Kit	Standard monteningssell Installasion av enhet
	2.0		installasjon av ennet
FUNCT	IONS		FUNKSJONER
Side 11	3.1	PLUS200 EXPERT panel functions	ECP200 EXPERT panel funksjoner
TECHN	CAL CHAI	RACTERISTICS	TEKNISKE EGENSKAPER
Side 12	4.1	Technical characteristics	Tekniske egenskaper
Side 13	4.2	Warranty	Garanti
PARAM	IETER PR	ROGRAMMING	PARAMETER PROGRAMMERING
Side 14	5.1	Description of LCD areas	Kontroll panel
Side 15	5.2	Frontal keypad	Front tastatur
Side 16	5.3	Key combinations	Forklaring av symbolbruk
Side 16	5.4	Secure digital slot	Secure digital spor
Side 17	5.5	LED display	LED display
Side 18	5.6	General features	Generelle funksjoner
Side 18	5.7	Key to symbols	Forklaring av symbolbruk
Side 18	5.8	Setting and displaying set points	Innstilling og vis satt poeng
Side 19	5.9	Level 1 programming	Nivå 1 programmering
Side 19	5.10	List of Level 1 variables	Liste over Nivå 1 variabler
Side 21	5.11	Level 2 programming	Nivå 2 programmering
Side 21	5.12	List of Level 2 variables	Liste over Nivå 2 variabler
Side 25	5.13	Recording data	Lagret
Side 25	5.14	Displaying recorded data	Vise lagret data
Side 26	5.15	Displaying alarms	Vise alarmer
Side 26	5.16	Data backup on SD card	Sikkerhetskopiering på SD kort
Side 28	5.17	Switching on the electronic controller	Slå på den elektroniske kontrolleren
Side 28	5.18	Compressor activation/deactivation conditions	Compressor activation/deactivation conditions
Side 28	5.19	Manual defrosting	Manual defrosting
Side 28	5.20	Hot gas defrosting	Hot gas defrosting
Side 28	5.21	Changing the time/date	Kompressor aktivering / deaktivering
Side 29	5.22	Pump-down function	Manuell avriming
Side 29	5.23	Password protection	Passord beskyttelse
TELEN	ET		TELENET
Side 30	6.1	TeleNET	TeleNET
TROUE	BLESHOO	TING	FEILSØKING
Side 31	7.1	Troubleshooting	Feilsøking
MAINT	ENANCE		VEDLIKEHOLD
Side 33	8.1	General security rules	Generelle sikkerhets foreskrifter 8
Side 34	8.2	Periodical check	Perodiske oppfølgninger
Side 36	8.3	Spare parts and accessories	Reservedeler og tilbehør
Side 36	8.4	Cleaning the controller	Rengjøring av kontrolleren
Side 36	8.5	Disposal	Deponering
APPEN	DICES		VEDLEGG
Cide 27	A.1	EC declaration of conformity	EC samsvarserklæring
Side 37	Δ2	200P200EDL wiring diagram	200P200EDL koblingsskjema
Side 37 Side 38	73.2		
Side 37 Side 38 Side 39	A.3	200P200EDLCR wiring diagram	200P200EDLRC koblingsskjema

Pego Rev. 02-08

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

INTRODUZIONE / INTRODUKSJON



GENERALITA' - GENERAL

DESCRIPTION:

The *PLUS200 EXPERT* is a control unit for refrigeration rooms with single-phase compressor up to 2 HP. It features the Datalogger function. It complies with EC standard 37/2005 and the relative EN 12830 standard, EC directives 89/108, 92/2 and Italian law decrees n.11 of 27/01/92 and n.493 of 25/09/95, which require that frozen food temperatures be recorded and that such data be stored for at least one year.

The **PLUS200 EXPERT** allows comprehensive management of all the components on a refrigeration system and shows temperature recordings directly on the display; such recording are made by way of a Secure Digital (SD) card and the data saved on the device can be transferred on the TeleNET programme to organize, consult and print graphics easily.

APPLICATIONS:

- Comprehensive management of single-phase static or ventilated refrigeration systems up to 2 HP, with off-cycle or electrical defrosting and with direct or pump-down compressor stop linked to Datalogger function.
- Control of single-phase evaporator unit only with freon solenoid consensus or remote condensing unit consensus linked to Datalogger function.

MAIN CHARACTERISTICS:

- Direct control of compressor, defrosting elements, evaporator fans, room light with outputs directly connectable to the various units.
- Datalogger function with up to 1 year of cold room temperature and relevant alarm recordings. Instrument designation: EN 12830, S, A, 1, measuring range: -45T +45 C°
- Data download into secure digital memory card
- Independent datalogger circuit as per EN 12830
- Control electronics with large backlit LCD display and user-friendly keypad.
- Simultaneous display on the LCD of cold room temperature, evaporator temperature, calendar and system status.
- Magneto-thermal cut-out switch for isolation and protection of refrigeration unit.
- Auxiliary relay with parameter-configured activation.
- Defrosting can be carried out in real time clock mode.
- RS485 for connection to the TeleNET industrial supervision network
- Temperature control to 0.1 °C.
- The TeleNET-SD programme can be downloaded free of charge from <u>www.pego.it</u> to allow storage and consultation of data downloaded with the secure digital card from PLUS200 Expert panels.

BESKRIVELSE:

PLUS200 EXPERT er en styringsenhet til kjølemidler rom med enfase kompressor opp til 2 HP. Den har Datalogger funksjonen. Det er i samsvar med EU standard 37/2005 og EN 12830 standarden, EU direktiver 89/108, 92 / 2 og italiensk lov dekreter n.11 av 27/01/92 og n.493 av 25/09/95, som krever at frossen mat temperaturer blir registrert og at slike data lagres i minst ett år. PLUS200 EXPERT tillater helhetlig forvaltning av alle komponentene på et kjøle system og viser temperaturen opptak direkte på skjermen; slike opptak er laget ved hjelp av et Secure Digital (SD)-kort og dataene lagres på enheten som kan overføres på Telenet program for å organisere, konsultere og eksportere ut grafikk enkelt.

APPLIKASJONER:

- Helhetlig forvaltning av enfase statisk eller ventilert kjøling systemer opptil 2 HP, med offsyklus eller elektrisk avriming og med direkte eller pumpe ned kompressor stopp knyttet til Datalogger funksjon.
- Kontroll av enfase fordamperen Kun med freon solenoid konsensus eller ekstern condensing unit konsensus knyttet til Datalogger funksjon

HOVEDSAKELIGE KJENNETEGN:

- Direkte kontroll av kompressor, avriming elementer, fordamperens vifter, rom belysning med utganger direkte kobles til de ulike enhetene.
- Datalogger funksjon med inntil 1 år av kald romtemperatur og relevant alarm data lagring. Instrument betegnelse: 12830, EN S, A, 1, måleområde:-45T 45 ° C
- Data lastes inn på Secure Digital minnekort
- Uavhengig datalogger krets som pr EN 12830
- Kontroll elektronikk med stor bakgrunnsbelyst LCD-display og brukervennlig tastatur.
- Samtidig visning på LCD-kulde romtemperatur, fordamperen temperatur, kalender og system status.
- Magneto-termisk cut-out bryter for isolasjon og beskyttelse av kjølings enhet.
- Auxiliary relé med parameteren-konfigurerte aktivisering.
- Avriming kan utføres i sanntid klokke-modus.
- RS485 for tilkobling til Telenet industrielle tilsyn nettverk
- Temperatur kontroll til 0,1 ° C.
- Det Telenet-SD-programmet kan lastes ned gratis fra www.pego.it å tillate lagring og konsultasjon av data lastet med Secure Digital Card fra PLUS200 Expert paneler.

Side. 4

PRODUCT ID CODES - PRODUKT ID KODER



200P200EDL PLUS200 EXPERT Control and management of cold rooms with

single-phase compressor up to 2 HP, static or ventilated, and Datalogger function (up to 1 year of recordings. Secure Digital data download slot. General protection magnetothermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA.

Live outputs (230 V) excluding Aux/All contact.

200P200EDLCR PLUS200 EXPERT

Control and management of cold rooms with single-phase compressor up to 2 HP, static or ventilated, and Datalogger function (up to 1 year of recordings. Secure Digital data download slot. General protection magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA.

Live outputs (230 V) excluding Aux/All contact..

PLUS200 EXPERT

Kontroll og styring av kjøle rom med enfases kompressor opptil 2 HP, statiske eller ventilert, og Datalogger funksjon (inntil 1 år av opptakene. Secure Digital data dataoverførings inngang. General protection Magneto-termisk cut-out bryter 16A, C kurve, Id = 300mA.

Live utganger (230 V) med unntak Aux / All kontakt.

PLUS200 EXPERT CR

Fjernkontroll for kompressor, opptining, for vifter konsensus være koblet til CR versjon Power Board.

Kjøleroms kontroll og styring med enfase kompressor opptil 2HP, statiske eller ventilert, og Datalogger funksjon (inntil 1 år av opptakene. Secure Digital data dataoverføre inngang. Clean-kontakt utganger.



dimensioni in mm. Dime

Dimensions (mm.)





INSTALLATION/ INSTALLASJON

2.1

IMPORTANT IFORMANTION FOR ASSEMBLER- VIKTIG INFORMASJON FOR MONTØR

- Install the device in places where the protection rating is observed and try not to damage the box when drilling holes for wire/pipe seats.
- Do not use multi-polar cables in which there are wires connected to inductive/power loads or signalling wires (e.g. probes/sensors and digital inputs).
- Do not fit power supply wiring and signal wiring (probes/sensors and digital inputs) in the same raceways or ducts.
- Minimise the length of connector wires so that wiring does not twist into a spiral shape as this could have negative effects on the electronics.
- All wiring must be of a cross-section suitable for relevant power levels.
- When it is necessary to make a probe/sensor extension, the wires must have a cross-section of at least 1 mm². Extending or shortening the probes could alter factory calibration; proceed with testing and calibration by means of a SIT-tested and certified thermometer.

- Installer enheten på steder hvor beskyttelse vurdering er observert, og prøv å ikke skade boksen når du borer hull for ledning / rør.
- Ikke bruk multi polar kabler der det er ledninger koblet til induktiv/ strøm laster eller signalanlegg ledninger (for eksempel følere,sensorer eller digitale innganger)
- Plasser ikke strømforsyningens ledningsnett og signalledninger (følere,sensorer og digitale innganger) i samme raceways eller kanaler.
- Minimer lengden av ledninger slik at ledningene ikke vris inn i en spiralform, da dette kan ha negative effekter på elektronikk.
- Alle ledninger må være av et tverrsnitt egnet for relevante styrkenivåer.
- Når det er nødvendig å foreta en sonde/ sensor forlengelse, må ledninger ha et tverrsnitt på minst 1 mm2.

2.2

STANDARD ASSEMBLY KIT - STANDARD MONTERINGS SETT

PLUS200 EXPERT electronic controller for installing and using, is equipped with:

- N° 3 Seals, to be fitted between the fixing screws and the box back panel.
- N° 1 User's manual.
- N° 1 NTC 10K 1% probe black length 1.5 m
- N° 1 NTC 10K 1% probe grey length 3 m
- N° 1 NTC 10K 1% probe yellow length 3 m
- N° 1 TeleNET-SD CD-ROM
- N° 1 Syntethic guide for SD import
- N° 1 Calibration certificate

PLUS200 EXPERT elektronisk kontroller for installering og bruk, er utstyrt med:

- N° 3 Forsegling som skal monteres mellom festeskruer og bakpanelet.
- N° 1 Brukerhåndbok.
- N° 1 NTC 10K 1% sonde svart lengde 1,5 m
- N° 1 NTC 10K 1% sonde grå lengde 3 m
- N° 1 NTC 10K 1% sonde gul lengde 3 m
- N° 1 TeleNET-SD CD-ROM
- N° 1 Syntethic guide for SD import
- N° 1 kalibreringssertifikat

2 - Installation-Installasjon

PLUS200 EXPERT

INSTALLING THE UNIT – INSTALLASJON AV ENHET

2.3



Fig. 1: Raise the transparent cover that shields the magneto-thermal cut-out switch and remove the screw cover on the right-hand side.

Løft det gjennomsiktige dekselet som beskytter den Magneto-termiske cut-out bryteren og fjern skruen på dekselets høyre side.



Fig. 2: Undo the 4 fixing screws at the front of the box.

Skru vekk de 4 festeskruene på fronten av boksen



Fig. 3: Open the front of the box, lift it and slide the two hinges out as far as they will go. Bend the hinges and rotate the front panel by 180° downward to get access inside the panel

Åpne forsiden av boksen, løft og skyv de to hengslene ut så langt de vil gå. Bøy hengslene og roter frontpanelet ved 180 ° nedover for å få tilgang på innsiden av panelet



BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

2 - Installation-Installasjon



Fig. 4: Disconnect FLAT plug (1), communication cable between Recorder and Card (2) and card power supply wiring (3).

Koble FLAT plug (1), kommunikasjon kabel mellom opptaker og kort (2) og kort strømforsyning ledningsnett (3).



Fig. 5: Press on the sides of the hinges to remove them from their seats and so remove the front panel completely

Trykk på sidene av hengslene for å fjerne dem fra sine plasser for så fjerne frontpanelet helt.



2 - Installation-Installasjon

PLUS200 EXPERT



Fig. 6: Use the three existing holes to fix the box back panel to the wall: use three screws of a length suitable for the thickness of the wall to which the panel will be attached. Fit a rubber washer (supplied) between each screw and the box backing.

Bruk de tre eksisterende hullene for å feste boksens bakpanel til veggen: bruke tre skruer av en lengde som passer til tykkelsen på veggen som panelet skal festes til. Tilpass plastskiven (medfølger) mellom hver skrue og boksen.



Fig. 7: Hook the frontal panel back up to the lower part of the box by inserting the two hinges in their seats and, bending them, rotate downwards 180° to gain access to the electronic board.

Løsne front panelet tilbake opp til den nederste delen av boksen ved å sette de to hengslene i setene, og bøye dem, rotere nedover 180 ° for å få tilgang til det elektroniske brettet.



BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual



Make all the electrical connections as illustrated in the diagram for the corresponding model (see relative table in APPENDICES).

To effect correct electrical connection and maintain the protection rating, use appropriate wire/raceway grips to ensure a good seal. Route the wiring inside the unit in as tidy a fashion as possible: be especially careful to keep power wires away from signal wires. Use clips to hold wires in place.. Kontroller alle elektriske forbindelser som vist i diagrammet er for tilsvarende modell (se relative tabellen i VEDLEGG).

For å ha riktig elektrisk tilkobling og opprettholde vern vurdering, bruk riktig ledning / Raceway grep for å sikre en god forsegling.

Rute ledningene inne i enheten på som en ryddig måte som mulig, være spesielt nøye med å holde strøm ledninger unna signal kabler. Bruk klipps for å holde ledningene på plass.



Fig. 8: Close the front panel, making sure that all the wires are inside the box and that the box seal sits in its seat properly.

Tighten the front panel using the 4 screws, making sure the O-rings on the head of each screw are used.

Power up the panel and carry out thorough reading/programming of all parameters.

Lukk frontpanelet, og pass på at alle ledningene er inne i boksen, og at boksens forseiling sitter skikkelig.

Stram frontpanel med 4 skruer, noe som gjør at O-ringene på hodet til hver skrue brukes. Power opp panelet og utføre grundig lesing / programmering av alle parametere.



Be careful not to over-tighten the closure screws as this could warp the box and compromise proper operation of the membrane-type keypad. Install short-circuit overload safety devices on all the power cables connected to the ECP200 EXPERT so as to prevent damage to the device. Work and/or maintenance must ONLY be carried out on the unit after disconnecting the panel from the power supply and from any inductive/power loads: doing so allows the worker to do his job in complete safety. Vær forsiktig med å over-stramme lukke skruene da dette kan deformere boksen og ødelegge forsvarlig drift av membran-typen tastatur. Installer kortslutning overbelastning sikkerhetsinnretninger på alle strømledningene koblet til ECP200 EXPERT for å hindre skade på enheten. Arbeid og / eller vedlikehold må kun utføres på enheten når du kobler panelet fra strømnettet og fra en induktiv / strøm laster: ved å gjøre det kan arbeideren gjøre jobben sin i full sikkerhet.

Side. 10

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL

CAP. 3 - Functions/Funksjoner

FUNCTIONS / FUNKSJONER

FUNZIONI GESTITE DAL Q.E. PLUS200 EXPERT – PLUS200 ESPERT PANEL FUNKSJONER

3.1

Display and adjustment of cold room temperature accurate to 0.1 $^\circ\text{C}.$

Display of evaporator temperature

Display of recorder temperature from parameter (datalogger probe)

System control activation/deactivation

System warnings (probe/sensor errors, minimum and maximum temperature warnings, compressor shutdown, man in cold room alarm)

Evaporator fans control

Automatic and manual defrost (static, heating element, cycle inversion)

Gestione e controllo diretto unità motocompressore fino a 2HP con uscite in tensione collegabili direttamente alle varie utenze (modello PLUS200 EXPERT) o con contatti puliti (modello PLUS200 EXPERT CR)

Room light, via panel key or door switch

Password function for management of 4 levels of access to instrument parameters

Real time defrost clock

Alarms / Auxiliary relay with activation configurable by parameter

Recording of temperatures and temperature alarms for up to 1 year (instrument is EN 12830 compliant)

RS485 for connection to TeleNET industrial supervision network

Secure Digital data download slot

General protection magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA. (PLUS200 EXPERT model)

Visning og justering av kjøleroms temperatur nøyaktig til 0,1 $^{\circ}$ C.

Visning av fordamper temperatur

Visning av opptaker temperatur fra parameter (datalogger probe)

Systemkontroll aktivering / deaktivering

System advarsler (sonde / sensor feil, laveste og høyeste temperatur advarsler, kompressor nedleggelse, mann i kjølerom alarm)

Evaporator vifte kontroll

Automatisk og manuell defrost (statisk, varmeelement, syklus inversjon)

Direkte kontroll av kompressor enhet opptil 2 HP med direkte utganger kobles direkte til de ulike enheter (modell PLUS200 EXPERT) eller med kontakter (modell PLUS200 EXPERT CR)

Rom Belysning, via panel nøkkel eller dør bryter

Passord funksjon for styring av 4 nivåer av tilgang til instrument parametre

Sanntids avrimings klokke

Alarmer / Aux stafett med aktivisering konfigureres av parameter

Opptak av temperaturer og temperatur alarmer i inntil 1 år (instrumentet er EN 12830-kompatibel)

RS485 for tilkobling til Telenet industrielle tilsyns nettverk

Secure Digital data nedlastning luke

Generell beskyttelse Magneto-termisk cut-out bryter 16A, C kurve, Id = 300mA. (PLUS200 EXPERT modell)

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TEKNISKE EGENSKAPER

4.1

TECHNICAL CHARACTERISTICS – TEKNISKE EGENSKAPER

Power supply	Strømforsyning	
Voltage	Volt	230 V~ (+ 10% -15%)
Frequency	Frekvens	50Hz / 60Hz
Max power (only electronic controls)	Maks effekt (kun elektroniske kontroller)	~ 7 VA
Cold room conditions	Kjøleroms forhold	
Working temperature	Arbeidstemperatur	0T50 °C
Storage temperature	Lagringstemperatur	-20T60 °C
Relative humidity (non condensing)	Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)	Inferiore al 90% Hr
General characteristics	Generelle egenskaper	
Type of sensors that can be connected	Type sensorer som kan kobles	NTC 10K 1%
Resolution	Oppløsning	0,1 °C
Read range	Lese rekkevidde	-45T45 °C
Accuracy class	Klasse	1
Data recording characteristics	Data opptaksegenskaper	
Maximum number of recordings on internal	Maksimum antall innspillinger på internt	75770
memory without overwrite	minne uten å overskrive	75776
General electrical protection	Generelle elektriske beskyttelse	Interruttore magnetotermico differenziale Bipolare 16A, curva C Id=300mA (**) Bipolar magneto-thermal cut-out switch 16A, C curve, Id=300mA (**)
-		
Input	Input	
Input Analogue inputs for NTC probes	Analoge innganger for NTC følere	3
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger	3 3 3
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output	3 3
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor	3 3 1500W (AC3) (*)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact)	Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt)	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 100W 100W 1100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 10889.7x26.2 cm (HxPxL) 1095 ABS autoestinguente
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) 1965 ABS autoestinguente Klasse II
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Designation	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon Betegnelse	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Klasse II
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Designation reference standards	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon Betegnelse referanse standarder	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Klasse II EN 12830
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Pesignation reference standards appropriateness	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon Betegnelse referanse standarder appropriateness	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 100W 16.8x9.7x26.2 cm (HxPxL) IP65 ABS autoestinguente Klasse II EN 12830 S (vedlikehold)
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation Pesignation reference standards appropriateness type of ambient climate	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon Betegnelse referanse standarder appropriateness type klima	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 100W
Input Analogue inputs for NTC probes Configurable digital inputs output Compressor Elements Fans Room light Alarm contact (non-powered contact) Dimensional characteristics Dimensions Insulation / mechanical characteristics Box protection rating Box material Type of insulation reference standards appropriateness type of ambient climate accuracy class	Input Analoge innganger for NTC følere Configurable digitale innganger output Kompressor Elementer Vifter Rom Belysning Alarm kontakt (non-powered kontakt) Dimensjonsegenskaper Størrelse Isolasjon / mekaniske egenskaper Boks beskyttelse Boks materiale Type isolasjon Betegnelse referanse standarder appropriateness type klima Klasse	3 3 1500W (AC3) (*) 3000W (AC1) (*) 500W (AC3) (*) 800W (AC1) (*) 100W 11

(*) 200P200EDL: Live outputs (230V) 200P200EDLCR:Clean contact outputs

200P200EDL: Live utganger (230V) 200P200EDLCR: Clean-kontakt utganger

(**) Only the 200P200EDL version

bare på 200P200EDL versjon

Side. 12

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL



WARRANTY - GARANTI

PLUS 200 EXPERT control units are covered by a 24-month warranty against all manufacturing defects as from the date indicated on the product ID code.

In the event of a defect the product must be appropriately packaged and sent to our factory or any authorized Service Center

Customers are entitled to have defective products repaired, spare parts and labour included. Transport expenses and risk shall be met entirely by the customer..

Repairs carried out under warranty do not prolong or renew the warranty expiration date..

The Warranty does not cover:

- Damages resulting from tampering, impact or improper installation.
- Behaviour inconsistent with Manufacturer's prescriptions and instructions.
- Damages caused by repairs made by unauthorized persons.

In all such cases repair cost shall be charged to the Customer in full

Warranty cover may be refused if the device is modified or changed.

 \triangle

For all matters not expressly indicated, the warranty is subject to the regulations contained in the Italian Civil Code art. 1512.

The competent court for any controversies is acknowledged to be the "Foro di Rovigo".

PEGO S.r.l. cannot be held liable for possible errors or inaccuracies written in this manual as a result of printing or transcription errors.

PEGO S.r.l. reserves the right to modify its products without prior notice as it deems necessary without altering their main characteristics.

Each new release of a PEGO user manual replaces previous ones.

For all matters not expressly indicated, the

PLUS 200 EXPERT kontroll enheter er dekket av en 24 måneders garanti mot alle fabrikasjonsfeil fra den dato som er angitt på produktet ID-kode.

4.2

I tilfelle av et defekt produkt må være riktig pakket og sendt til vår fabrikk eller et autorisert servicesenter.

Kunder har rett til å få defekte produkter reparert, reservedeler og arbeid inkludert. Transport utgifter og risiko skal dekkes i sin helhet av kunden.

Reparasjoner utført under garantien forlenger eller fornyer ikke garantiens utløpsdato.

Garantien dekker ikke:

- Skader som følge av sabotasje, slag eller feilaktig installasjon.
- Oppførsel i strid med Produsentens resepter og instruksjoner.
- Skader forårsaket av reparasjon utført av uautoriserte personer.

I alle slike tilfeller reparere kostnaden skal belastes kunden i sin helhet.

Garantien kan nektes dekket dersom enheten er modifiseres eller endret.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på dyr, mennesker eller ting som et resultat av manglende evne til å følge alle instruksjonene / informasjonen i bruksanvisningen, spesielt instruksjoner om montering, bruk og vedlikehold av apparatet.

For alle saker som ikke er uttrykkelig angitt, er garantien i henhold til bestemmelser i den italienske Civil Code kunst. 1512.

Kompetent domstol for eventuelle kontroverser er anerkjent for å være «Foro di Rovigo».

Pego S.r.l. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter skrevet i denne håndboken som et resultat av trykk eller transkripsjon feil.

Pego S.r.l. forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten forvarsel dersom det er nødvendig uten å endre deres viktigste egenskaper.

Hver ny utgivelse av en Pego brukermanual erstatter forrige.

PROGRAMMAZIONE DATI / PARAMETER PROGRAMMERING





DATE ICONS

Display of current month (previous months also remain on). In recorded temperature display mode, only the reference month stays on (use UP and DOWN to scroll the months).



SEARCH STAGE ICONS

Search phase display: highlights whether the month, day or hour is being selected (relevant indicator flashes).



TEMPERATURE AND ALARM HISTORY ICON Recorded temperatures search..



ALARM HISTORY ICON Displayed alarms search.



6

TEMPERATURE ALARM ICON Warning showing that displayed temperature has generated an alarm.

-

RECORD ICON

Data being recorded (int \neq 0). Comes on when data is saved..

DATO IKONER

Visning av inneværende måned (foregående månedene også bli på). I temperaturen visningsmodus, forblir bare referansen måneden (bruk OPP og NED til å rulle måneder).

SØKE IKONER

Search phase display: highlights whether the month, day or hour is being selected (relevant indicator flashes).

TEMPERATUR OG ALARM IKONER

Lagret temperatur historikk.

ALARM HISTORIE IKON Viste alarm søk.

TEMPERATUR ALARM IKON

Advarsel viser at viste temperaturen har generert en alarm.

LAGRINGS IKON

Data blir registrert (int \neq 0). Kommer på når data er lagret.

Side. 14

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL



FRONTAL KEYPAD – FRONT TASTATUR

5.2



DATA DISPLAY KEY

If pressed momentarily it immediately shows the serial number.

If pressed for 5 seconds saved data is displayed.

If pressed for 5 seconds, together with key 4, it goes to data saving on Secure Digital card.



UP / ALARM BUZZER MUTE KEY

If pressed for 5 seconds, together with key 1, displays recorded alarms. If pressed during an alarm the buzzer is muted.



STAND BY KEY

If pressed the system stops and cold room temperature flashes (compressor outputs, defrosting, fans deactivated)

SET KEY

If pressed the cold room temperature setting is displayed; the setting is made in combination with keys 2 and 5.



DOWN / MANUAL DEFROST KEY

If pressed for 5 seconds and conditions are met defrosting is activated.



Viser serienummeret.Dersom presset ned i 5 sekunder vises lagrede data . Trykk i 5 sekunder, sammen med nøkkel 4, så går den til å lagre data på Secure Digital-kort.

ALARM VARSEL TAST

Trykk ned i 5 sekunder sammen med tast 1, viser registrert alarmer. Hvis trykket i løpet av en alarm vil det dempes.

STAND BY TAST

Hvis trykket ned vil systemet stoppe og kjøleroms temperatur blinker (kompressor utganger, avriming, deaktiverte vifter)

INSTILLINGS TAST

Hvis trykket ned vil den kjøleroms temperatur innstillingen vises; innstillingen gjøres i kombinasjon med tastene 2 og 5.

AVRIMINGS TAST

Dersom trykketned i 5 sekunder, og vilkårene er oppfylt, vil avriming bli aktivert.

ROM BELYSNINGS TAST Skrur Rom belysning av og på.



ROOM LIGHT KEY Switches room light on/off.

Rev. 02-08

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

KEYS COMBO – TASTE VALG

() + Ø

5.3



RECORDED ALARM HISTORY

If pressed for 5 seconds recorded alarms are displayed.

SAVING DATA ON SECARD If pressed for 5 seconds saving of data on the internal memory of the second is enabled When you see the question SAVE no/YES select YES with keys 2 and 5 and confirm saving with key 4.

LEVEL 1 PROGRAMMING

If pressed for a few seconds access to the Level 1 programming menu is granted. If pressed for a few seconds inside a menu the effected settings are saved and the user exits from the menu. LAGRET ALARM HISTORIKK

Dersom trykket i 5 sekunder vil registrerte alarmer vises.



NIVÅ 1 PROGRAMMERING

Hvis trykket ned i 5 sekunder for lagring av data på det interne minnet for kortet er aktivert. Når du ser spørsmålet SPAR no/JA velge JA med tastene 2 og 5 og bekreft sparing med nøkkel 4.

LEVEL 2 PROGRAMMING

If pressed for a few seconds access to the Level 2 programming menu is granted.

NIVÅ 2 PROGRAMMERING

Dersom trykket på et par sekunder får du tilgang til nivå 2 programmerings menyen.



SLOT SECURE DIGITAL - SECURE DIGITAL INNGANG





SECURE DIGITAL SLOT

Insert the *size* flash card with the chamfered side on the right.



SECURE DIGITAL STATUS LIGHT

On continuously: indicates that secure digital card is inserted.

Flashing: indicates saving is in progress.

S FLASH CARD

Use **SP** models of capacities no greater than 2 GB and with speeds of 80x (Ultra-Speed) or 150x (Extreme-Speed).

SECURE DIGITAL SLOT

Sett inn **S** flash kort med nedfelt felt på høyre side.

SECURE DIGITAL STATUS LYS

Kontinuerlig: indikerer at Secure Digital-kort settes inn.

Flashing: indikerer at datalagring pågår.

S FLASH CARD

Bruk modeller av kapasiteten ikke større enn 2 GB og med hastigheter på 80x (Ultra-Speed) eller 150x (Extreme-Speed).

Side. 16

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL



DISPLAY LCD - LCD DISPLAY







MAIN DISPLAY

Cold room temperature / Parameters.



SECONDARY DISPLAY

Evaporator temperature value / Day of current month (see tEu parameter setting of 1st programming level) / Parameters (in programming mode).

TIME DISPLAY Time / Date information.



PROGRAMMING ICON On continuously: Programming in progress.



COLD ICON On continuously: Compressor call



DEFROSTING ICON On continuously: Defrosting in progress. Flashing: Drip in progress.

FANS ICON On continuously: Evaporator fans working.



7

LIGHT ICON On continuously: room light on. Flashing: room light activated by door switch.



ALARM ICON Flashing: Alarm active.



STAND-BY ICON Flashing: Plant on stand-by (compressor, fan, defrost outputs deactivated). Hoveddisplay Kjøleroms temperatur / Parametere.

Sekundærskjermen Fordamperen temperaturen / dag i inneværende måned (se TEU parameter innstilling og med 1. programmering nivå) / Parametere (i programmeringsmodus).

TIME DISPLAY Tid / Dato informasjon.

PROGRAMMERING ICON Kontinuerlig: Programmering pågår.

KJØLE IKON Kontinuerlig: Kompressor kommunikasjon

AVRIMING IKON Kontinuerlig: Avriming pågår. Flashing: Dryp pågår.

VIFTE IKON Kontinuerlig: Evaporator vifter arbeider.

LYS IKON Kontinuerlig: rombelysning. Blinkende: rombelyning aktiveres av dør bryter.

ALARM IKON Blinkende: Alarm aktiv.

STAND-BY IKON Blinkende: Plant på stand-by (kompressor, vifte, deaktiveres defrost utganger).



BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

Side. 17

5.6

GENERAL FEATURES - GENERELLE EGENSKAPER

To enhance safety and simplify the operator's work, the **PLUS200 EXPERT** system has two programming levels; the first level (Level 1) is used to configure the frequently-modified **SETPOINT** parameters. The second programming level (Level 2) is for general parameter programming of the various controller work modes.

It is not possible to access Level 2 programming directly from Level 1: you must exit the programming mode first.

For å forbedre sikkerheten og forenkle montørs arbeid, har PLUS200 EXPERT systemet to programmerings nivåer; første nivå (nivå 1) brukes til å konfigurere ofte endrede SetPoint parametere. Den andre programmering nivå (nivå 2) er for generell parameteren programmering av ulike kontrolleren fungerer moduser.

Det er ikke mulig å få tilgang til nivå 2 programmering direkte fra Nivå 1: Du må gå ut av programmeringsmodus niva 1 først.

5.7

KEY TO SYMBOLS – FORKLARING AV SYMBOLBRUK

For purposes of practicality the following symbols are used:

- (**^**) the UP key is used to increase values and mute the alarm.
- (▼) the DOWN key v is used to decrease values and force defrosting.

Med hensyn til det praktiske brukes følgende symboler:

• (
]) UP-tasten brukes til å øke verdiene og slå alarm.

- (\Box) NED tasten brukes til å redusere verdier og tvinge avriming

5.8

SETTING AND DISPLAYING THE SET POINTS - Innstilling og viser Set points

- 1. Press the **SET key** to display the current **SETPOINT** (temperature)
- Hold down the SET key and press the ([▲]) or ([▼]) keys to modify the SETPOINT.
- 3. Release the **SET key** to return to cold room temperature display: the new setting will be saved automatically.

1. Trykk på SET knappen for å vise gjeldende SetPoint (temperatur)

2. Hold nede SET-tasten og trykker på (τ) eller (υ) tastene for å endre SetPoint.

3. Slipp SET knappen for å gå tilbake til kjøle romtemperatur utfoldelse: den nye innstillingen lagres automatisk.

LEVEL 1 PROGRAMMING - NIVÅ 1 PROGRAMMERING

To gain access to the Level 1 configuration menu proceed as follows:

- Press the (▲) and (▼) keys simultaneously and keep them pressed for a few seconds until the first programming variable appears on the display.
- 2. Release the (\checkmark) and (\checkmark) keys.
- Select the variable to be modified using the (▲) or (▼) key.
- 4. When the variable has been selected it is possible:
 - to display the setting by pressing SET.
 to modify the setting by pressing the SET key
 - and the(▲) or (▼) keys.
- When configuration values have been set you can exit the menu by pressing the ([▲]) and ([▼]) keys simultaneously for a few seconds until the cold room temperature reappears.
- 6. The new settings are saved automatically when you exit the configuration menu.

For å få tilgang til Nivå 1 konfigureringsmenyen fortsetter som følger

1. Trykk (τ) og (υ) taster samtidig og holde dem trykket i noen sekunder før den første programmering variabelen vises på skjermen.

2. Slipp (τ) og (υ) taster.

3. Velg variabelen endres med (τ) eller (υ) nøkkel.

4. Når variabelen har merket det er mulig: • å vise innstillingen ved å trykke på SET. • å endre innstilling ved å trykke SET-tasten og (τ) eller (υ) taster.

5. Når konfigurasjonen verdier er angitt går du ut av menyen ved å trykke på (τ) og (υ) taster samtidig i noen sekunder til den kalde romtemperatur igjen.

6. De nye innstillingene lagres automatisk når du avslutter konfigurasjonsmenyen

ELENCO VARIABILI DI 1º LIVELLO (Livello utente) - LISTE OVER NIVÅ 1 PROGRAMMERING

5.10

VARIABLER	SIGNIFIKANS	VALUE	FORKLARING	VERDI	DEFAULT
r0	Temperature difference compared to main SETPOINT.	1 ÷ 10 °C	Temperatur forskjellen sammenlignet to main SetPoint.	1 - 10 °C	2°C
d0	Defrost interval (hours)	00:00:00 ÷ 24:00:00 (0 ÷ 24 ore) 00:00:00 = disabled	Avrimings interval (i timer)	00:00:00 - 24:00:00 (0 - 24 timer) 00:00:00 = disabled	04:00:00
d2	End-of-defrost setpoint . Defrost is not executed if the temperature read by the defrost sensor is greater than <i>d2</i> (If the sensor is faulty defrost is timed).	-35 ÷ 45 °C	Avrimings Stopp Avriming er ikke utført hvis temperaturen som avleses av sensor er større enn D2 (Hvis sensoren er defekt er avriming tidsbestemt).	-35 - 45 °C	15°C
d3	Max defrost duration (minutes)	04:00:00 ÷ 00:01:00 (4 ore ÷ 1 min)	Max avriming varighet (minutter)	04:00:00 - 00:01:00 (4 timer - 1 min)	00:25:00

Rev. 02-08

5.9

5 - Parameter programmering - Parameter programming

d7	Drip duration (minutes) At the end of defrost the compressor and fans remain at standstill for time <i>d7</i> , the defrost LED on the front panel flashes.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = disabled	Dryp varighet (minutter) På slutten av avriming vil kompressor og vifter ligge på stillstand for tid D7,LED på frontpanelet blinker.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = deaktivert	00:00:00
F5	Fan pause after defrost (minutes). Allows fans to be kept at standstill for a time <i>F5</i> after dripping. This time begins at the end of dripping. If no dripping has been set the fan pause starts directly at the end of defrost.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = disabled	Vifte pause etter avriming (minutter). Lar vifte holdes i stillstand for en tid F5 etter drypp. Denne gangen starter i slutten av drypper. Dersom ikke dryppet har blitt instillt vil vifte pausen starter direkte på slutten av avriming.	00:00:00 - 00:10:00 (0 - 10 min) 00:00:00 = deaktivert	0 min
A1	Minimum temperature alarm Allows user to define a minimum temperature for the room being refrigerated. Below value <i>A1</i> an alarm trips: the alarm LED flashes, displayed temperature flashes and the buzzer sounds to indicate the problem.	-45 - A2 °C	Minimums temperatur alarm. Lar brukeren definere en minimumstemperatur på at rommet blir nedkjølt. Nedenfor verdi A1 vil en alarm varsle: alarmens LED blinker, viste temperaturen blinker og lager lyd for å indikere problemet.	-45 - A2 °C	-45°C
A2	Maximum temperature alarm Allows user to define a maximum temperature for the room being refrigerated. Above value A2 an alarm trips: the alarm LED flashes, displayed temperature flashes and the buzzer sounds to indicate the problem.	A1 - 45 °C	Maximum temperature alarm Lar brukeren definere en maksimum temperatur på at rommet blir nedkjølt. Over verdi A2 vil en alarm varsle: alarmens LED blinker, viste temperaturen blinker og lager lyd for å indikere problemet.	A1 - 45 °C	+45°C
tEu	Evaporator sensor temperature / day and date	0 = Day is shown on LCD display 1 = Evaporator temperature is shown on LCD display. If dE =1 nothing is displayed	Fordamperens sensor temperature (dag og dato)	0 = Dag vises på LCD skjermen 1 = Evaporator temperatur vises på LCD- skjermen. Hvis dE = 1 ingenting vises	0
trE	Displays datalogger probe cold room temperature.	Indicates the temperature of the datalogger recording probe (yellow probe)	Viser dataloggers sonde kjøleroms temperatur.	Angir temperaturen på datalogger opptaker sonde (gul sonde)	solo lettura Read only
dFr	Real time defrost enable With <i>d0</i> =0 and <i>dFr</i> =1 it is possible to set up to 6 real time defrosts over the course of a day by using parameters dF1dF6	0 = Disabled 1 = Enabled	Sanntids avriming aktivitet Med d0 = 0 og DFR = 1 er det mulig å sette opp til 6 sanntid avriming i løpet av en dag ved hjelp av parametere dF1 dF6	0 = Deaktivert 1 = Aktivert	0
dF1 dF6	Programming defrost times It is possible to set up to 6 defrost times	00:00:00 - 23:50:00	Programmere avriming syklus Det er mulig å sette opp til 6 ganger avriming	00:00:00 - 23:50:00	

Side. 20

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL

LEVEL 2 PROGRAMMING (Installer level – NIVÅ 2 PROGRAMMERING

To access the second programming level press the UP ([▲]) and DOWN ([▼]) keys and the LIGHT key simultaneously for a few seconds.

When the first programming variable appears the system automatically goes to stand-by.

- Select the variable to be modified by pressing the UP
 ([▲]) and DOWN ([▼]) keys. When the parameter has
 been selected it is possible to:
- 2. View the setting by pressing the SET key.
- Modify the setting by holding the SET key down and pressing the ([▲]) or ([▼]) key.
- When configuration settings have been completed you can exit the menu by pressing the (▲) and (▼) keys simultaneously and keeping them pressed until the temperature value reappears.
- 5. Changes are saved automatically when you exit the configuration menu.
- 6. Press the STAND-BY key to enable electronic control.

Du får tilgang til andre programmering nivå trykk UP (τ) og ned (υ) tastene og LIGHT-tasten samtidig i noen sekunder.

Når den første programmerte variabelen er aktiv viser systemet automatisk går til stand-by.

1.Valgt variabel endres ved å trykke på UP (τ) og ned (υ) taster. Når parameteren er valgt er det mulig å:

2. Se innstilling ved å trykke på SET knappen.

3. Endre innstillingen ved å holde SET-tasten ned og trykke på (τ) eller (υ) nøkkel.

4. Når konfigurasjonsinnstillinger er fullført kan du gå ut av menyen ved å trykke på (τ) og (υ) taster samtidig og holde dem trykket før temperaturen igjen.

5. Endringene lagres automatisk når du avslutter konfigurasjonsmenyen.

6. Trykk på standby-knappen for å aktivere elektronisk kontroll.

ELENCO VARIABILI DI 2° LIVELLO (Livello installatore) - LISTE OVER NIVÀ 2 VARIABLER

5.12

VARIABLER	MEANING	VALUE	FORKLARING	VERDI	DEFAULT
AC	Door switch status	0 = Normally open 1 = Normally closed	Dør bryter Status	0 = Normalt åpen 1 = Normalt lukket	0
F3	Fan status with compressor off	0 = Fans run continuously 1 = Fans only run when compressor is working	Vifte status med kompressor av	0 = Vifter kjøres kontinuerlig 1 = Vifter kjøres bare når kompressoren arbeider	1
F4	Fan pause during defrost	0 = Fans run during defrost 1 = Fans do not run during defrost	Fan pause during defrost	0 = Fans run during defrost 1 = Fans do not run during defrost	1

200 Rev. 02-08

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

dE	Sensor presence If the evaporator sensor is disabled defrosts are carried out cyclically with period d0: defrosting ends when an external device trips and closes the remote defrost contact or when time d3 expires.	0 = Evaporator sensor present 1 = No evaporator sensor	Føler Hvis fordamperens sensoren er deaktivert avriming utføres syklisk med perioden d0: avriming slutter når en ekstern enhet varsler og lukker den eksterne avrimings kontakten eller når tiden utløper d3	0 = Evaporator sensor til stede 1 = Ingen fordamper sensor	0
dC	Remote defrost input status.	0 = NO 1 = NC	Remote defrost input status.	0 = NA 1 = NC	0 = NO
d1	Defrost type , cycle inversion (hot gas) or with heater elements.	1 = Hot gas 0 = Element	Avrimings type, syklus inversjon (varm gass) eller med varmeapparatet elementer	1 = Varm gass 0 = Element	0
Ald	Minimum and maximum temperature signalling and alarm display delay	04:00:00 - 00:01:00 (4 hours - 1 min)	Minste og høyeste temperatur signalering og alarm forsinkelses viser	04:00:00 ÷ 00:01:00 (4 ore ÷ 1 min)	02:00:00
C1	Minimum time between shutdown and subsequent switching on of the compressor.	00:05:00 - 00:00:00 (15 - 0 minutes) 00:00:00 = disabled	Minimums tid mellom stengning og påfølgende tenning av kompressoren.	00:15:00 ÷ 00:00:00 (15 ÷ 0 minuti) 00:00:00 = deaktivert	00:00:00
CAL	Cold room sensor value correction.	-10+10 °C	Kjøleroms sensorverdi korreksjon	-10+10 °C	0 °C
Рс	Compressor protection contact status.	0 = NO 1 = NC	Kompressor beskyttelses kontakt status.	0 = NA 1 = NC	0 = NO
doC	Compressor safety time for door switch: when the door is opened the evaporator fans shut down and the compressor will continue working for time doC , after which it will shut down.	00:05:00 - 00:00:00 (5 - 0 minutes) 00:00:00 = disabled	Kompressorens sikkerhetstid for døren bryter: når døren åpnes blir fordamperen vifter nedstengt og kompressoren vil fortsette å jobbe for tiden doc, hvoretter den vil stenge.	00:05:00 ÷ 00:00:00 (5 ÷ 0 minuti) 00:00:00 = deaktivert	00:00:00
tdo	Compressor restart time after door opening . when the door is opened and after tdo time, it's setted back the normal functioning giving door open alarm (Ed) With tdo=00:00:00 the parameter is disabled.	04:00:00 - 00:00:00 (4 hours - 0 min) 00:00:00 = disabled	Kompressorens hviletid etter døråpningen. når døren åpnes og etter tdo tid, blir det tilbakesatt til normal funksjon som gir døren åpen alarm (Ed) Med tdo = 00:00:00 parameteren er deaktivert.	04:00:00 ÷ 00:00:00 (4 ore ÷ 0 min) 00:00:00 = deaktivert	00:00:00
Fst	FAN shutdown TEMPERATURE The fans will stop if the temperature value read by the evaporator sensor is higher than this value.	-45+45°C	Vifte stopp TEMPERATUR Viftene vil stoppe hvis temperaturen som leses av fordamperens sensoren er høyere enn denne verdien.	-45+45°C	+45°C
Fd	Fst differential	0+10°C	Fst differensial	0+10°C	+2 °C
tA	NO – NC alarm relay switching	0 = Activates when alarm is on 1 = Deactivates when alarm is on	NO - NC alarm relé switching	0 = Aktiveres når alarmen er på 1 = deaktiveres når alarmen er på	1

Side. 22

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL

5 - Parameter programmering - Parameter programming

PLUS200 EXPERT

in2	Man in cold room alarm Select input INP2 on the board as end of remote defrost (only with dE=0) or as man in cold room (contact NC). If AU = 4 INP2 will become the pump-down pressure switch input.	0 = Remote defrost end 1 = Man in room alarm If AU = 4 INP2 becomes pump- down pressure switch	Mann i kaldt rom alarm Velg inngang INP2 på displayet som slutten på ekstern avriming (bare med dE = 0) eller som mann i kaldt rom (kontakt NC). Dersom AU = 4 INP2 blir pumpen ned funsjonen bytte inngang	0 = Fjern avriming slutt 1 = Mann i rommet alarm Dersom AU = 4 INP2 blir pumpen ned Pressure	0
LSE	Minimum value attributable to setpoint.	-45 - HSE °C	Minimum verdi mot SetPoint.	-45 ÷ HSE °C	-45°C
HSE	Maximum value attributable to setpoint.	+45 - HSE °C	Maksimumsverdi tilskrives SetPoint.	+45 ÷ HSE °C	+45°C
AU	Auxiliary/alarm relay control.	 0 = Alarms relay. 1 = Contact for casing element control (AUX relay closed with compressor output inactive). 2 = Automatic auxiliary relay managed by di temperature setpoint StA with differential 2°C. 3 = Relay disabled. 4 = Pump-down function. (pump- down pressure switch on INP2) 5 = clean contact condenser unit call (AUX relay closed with compressor output active). 	Alarm relé kontroll.	0 = Alarm rele. 1 = Kontakt for casing element kontroll (AUX relé lukket med kompressor utgang inaktive). 2 = Automatisk ekstra relé som forvaltes av di temperatur SetPoint StA med differensial 2 ° C. 3 = Relé deaktivert. 4 = Pump-down. (pumpe ned trykk slår på INP2) 5 = "ren" kontakt kondensator enhet ringe (AUX relé lukket med kompressor utgang aktive	0
StA	Temp. setting for aux. relay.	+45 ÷ -45 °C	Temp. innstillingen for aux. rele.	+45 ÷ -45 °C	0 °C
P1	Password type of protection. (Active when PA is not equal 0).	 0 = Only display set point. 1= Display set point, AUX, light access. 2= Access in programming not permitted. 3= Access in second level programming not permitted. 	Passord type beskyttelse. (Active når PA ikke er lik 0).	0 = bare vise sett punkt. 1 = Vise sett punkt, AUX, lett tilgang. 2 = Access i programmering ikke tillatt. 3 = Access i andre nivå programmering ikke tillatt.	3
PA	Password. (see P1 for the type of protection).	0999 0 = not active	Passord type beskyttelse. (Active når PA ikke er lik 0).	0999 0 = ikke aktiv	0

5 - Parameter programmering - Parameter programming

Enr	Recorder Plus card enable (If Enr=0 the calendar on the display vanishes and recordings and real time clock defrosts are not possible).	0 = Disabled 1 = Enabled	Recorder Plus kort aktivasjon (Hvis Enr = 0 vil kalenderen på displayet forsvinne og innspillinger og Real Time Clock avriming vil ikke være mulig).	0 = Deaktivert 1 = Aktivert	1
rel	Software release Indicates the software version of the PLUS200 card and the RECORDER PLUS if installed.	## = PLUS200 card release.rEC ## = Recorder Plus card release.	Software utgivelse Angir programvare versjon av PLUS200 kortet og OPPTAKER PLUSS hvis installert.	# # = PLUS200 kort release. REC # # = Recorder Plus kort release.	read only
Ad	Network address for connection to the TeleWIN supervision system.	0 – 31	Nettverksadresse for tilkobling til TeleWIN tilsyn systemet.	0 ÷ 31	0
int	Temperature recording interval: sets the interval between one recording and the next.	00:60:00 - 00:00:00 (60 - 0 minutes) if int =0 no temp. recordings made	Temperatur opptak intervall: angir intervallet mellom ett opptak og den neste.	00:60:00 ÷ 00:00:00 (60 ÷ 0 minutter) se int =0 ingen temperatur opptak gjort	00:00:00
dMY	Month day, year setting	dd-mm-yy	Mnd,års instilling	dd-mm-åå	-
hMS	Clock setting	Hour- Min - Sec	Klokke instillinger	Time- min-sec	-



LAGRING AV DATA - RECORDING DATA



To start recording data set int≠0

Data recordings are made at intervals established by the int. parameter.

The following information is recorded:

Cold room temperature.Min or max temperature alarms

Bringing the date or time forwards will cancel any data recorded after the new date/time.

Note: For ensure one year data recording set int > 7 min



For å starte innspillingen datasett int ≠ 0

Data opptakene er gjort i intervaller etablert av int. parameter. Følgende informasjon er registrert: • Kjøleroms temperatur.

• min eller maks temperatur alarmer

Bringe dato eller tid fremover vil avbryte alle data registrert etter ny dato / klokkeslett.

Merk: For sikre ett år dataopptak satt int> 7 min

VISE REGISTRERT DATA - DISPLAYING RECORDED DATA

5.14

5.13

- To display the data it is via the keypad on the front panel illustrated in section 5.2 necessary to:
- 1. Press key v for 5 seconds. The month field starts flashing.
- Use the UP ([▲]) and DOWN ([▼]) keys to select the month.
- 3. Press key v to confirm the month. The day field starts flashing.
- 4. 4. Use the ($^{-}$) and ($\overline{}$) keys to select the day.
- 5. Press key 💙 to confirm the day.
- 6. At this point the first temperature recording of the selected day is displayed.
- Use the (▲) and (▼) keys to scroll the temperature recordings. If a recorded value has caused a minimum or maximum temperature alarm (variables with Level 1 programming parameters A1 and A2) the A2 sector lights up. If no recorded data is available for the selected day, the LCD display shows the next temperature recording.
- 8. Press key S for 5 seconds to return to the standard display mode.

Hvis du vil vise dataene er det - via tastaturet på frontpanelet illustrert i avsnitt 5.2 - nødvendig for å:

1. Trykk på 💙 tasten i 5 sekunder. Månedens feltet starter å blinke.

2. Bruk UP (
) og ned (
) tastene for å velge måned.

3. Trykk på staten for å bekrefte måneden. Dagen feltet starter å blinke.

4. Bruk (\Box) og (\Box) tastene for å velge dag.

5. Trykk på ᢗ tasten for å bekrefte dagen.

6. På dette punktet første temperaturen innspillingen av den valgte dagen vises.

7. Bruk (□) og (□) tastene for å bla temperaturen innspillinger. Hvis en registrert verdi har forårsaket et minimum eller maksimum temperatur alarm (variabler med Level 1 programmering parametere A1 og A2) A2 sektor lyser opp. Hvis ingen registrerte data er tilgjengelig for den valgte dagen, viser LCD-skjermen neste temperaturen innspilling.

8. Trykk på 🔇 tasten i 5 sekunder for å gå tilbake til vanlig visningsmodus.





VISE ALARMER - DISPLAYING ALARMS

To display alarm recordings it is - via the keypad on the front panel illustrated in section 5.2 – necessary to:

- 1. Press key and the key simultaneously for 5 seconds. The A1 field on the LCD display will start flashing.
- 2. Select month and day as described in 5.12 (displaying recorded data). At this point the first recorded alarm of the selected day is displayed.
- Use the (▲) and (▼) keys to scroll the alarm recordings. If no recorded alarms are available for the selected day, the LCD display will show the next alarm recording.

Press key 1 for 5 seconds to return to the standard display mode.

Hvis du vil vise alarm innspillinger er det - via tastaturet på frontpanelet illustrert i avsnitt 5.2 - nødvendig for å:

1. Trykk på tasten og tasten samtidig i 5 sekunder. A1-feltet på LCD-skjermen vil begynne å blinke.

2. Velg måned og dag som beskrevet i 5.12 (vis registrerte data). På dette punktet den første alarmen på den valgte dagen vises.

3. Bruk (□) og (□) tastene for å bla alarmen innspillinger. Hvis ingen registrert alarmer er tilgjengelige for den valgte dagen, vil LCD-skjermen viser neste alarm innspilling.

4. 4. Trykk tast 1 for 5 sekunder å gå tilbake til vanlig visningsmodus.

5.16

SAVING DATA ON THE SD CARD – LAGRE DATA PÅ SD KORTET

It is, via the *TeleNET* **S** programme, easily and quickly possible to store, consult, display graphs and print data downloaded with the **S** card from PLUS200 Expert devices.

To save data from the internal memory on the **S** card it is necessary to:

- Use SP models with a capacity of no more than 2 GB and speeds of 80x (Ultra-Speed) or 150x (Extreme-Speed). The card must be formatted with FAT16.
- Insert the SP memory card in the slot on the front of the panel (see chapter 5.4 on the secure digital slot).
- 3. Press the simultaneously for 5 sec.
- When the question SAvE no/YES appears select YES with the ([▲]) and ([▼]) keys and confirm saving with the key .
- 5. When saving is in progress the legend **SAvE** and the secure digital status light flash.
- 6. When saving is over a short beep is emitted and the legend **done** appears.
- In the event of a SSP card memory fault a long beep is emitted and the legend Err Sd flashes with one of the following error codes:
 1 SD initialisation first part error
 - 2 SD initialisation second part error

Det er via *TeleNET* **S** programmet Raskt og enkelt mulig å lagre, ta kontakt, vise grafer og skrive ut dataene med **S** kortet fra PLUS200 Expert enheter.

Hvis du vil lagre data fra det interne Minnet på **S**kortet er det nødvendig å:

1. Bruk **Sam** modeller med en kapasitet på mer enn 2 GB og hastigheter på 80x (Ultra-Speed) eller 150x (Extreme-Speed). Kartet må være formatert med FAT16.

2. Sett **Sett** ninnekortet i sporet på Fremsiden av Panelet (se kapittel 5.4 på Secure Digital-spor).

3. Trykk på Contrasten og E Tasten og samtidig i 5 sekunder.

4. Når spørsmålet SPAR Nei / Ja Skrustikker velge JA med (□) og (□) tastene og bekreft sparsom med

nøkkelen. 📟

5. Når du Lagrer pågår Lagre og sikker digital status lys blinke.

6. Når du Lagrer høres et kort pip ut og endringen vises.

7. I tilfelle et kort minne feil en lang pipetone slippes ut og Legenden Feilmelding Sd nødblinkelyset med en av følgende feilkoder:

1 - SD initialisation første del feil

- 2 SD initialisation andre delen feil
- 3 SD Svare feil etter data read

- **3** SD reply error after data read/write
- 4 data read error from SD
- 5 data write error on SD
- **6** file system incompatible (not FAT16)
- 7 insufficient space on SD for file to be saved
- 8 no entries free in directory
- 9 SD card not present
- **10** SD card write-protected

11 – maximum progressive number of 999 reached

In the event of a data save error it will be necessary to remove the cause and repeat the task.

- Remove the *S* from the panel and insert it in the computer reader.
- 8. Use the automatic import function of *TeleNET* **S** for simple data import.

For further information on the available functions and options such as data import, consulting recordings and alarms, personalising graphics, identification of a specific instrument and so on, refer to the *TeleNET* manual.

- 4 data lesefeil fra SD
- 5 data skrive feil på SD
- 6 filsystemet inkompatible (ikke FAT16)
- 7 lite plass på SD for filen skal lagres
- 8 ingen oppføringer gratis i katalogen
- 9 SD-kortet ikke er tilstede
- 10 SD-kort skrive-beskyttet

11 - maks progressiv antall 999 nådd I tilfelle av en data-lagre feil vil det være nødvendig å fjerne årsaken og gjentar oppgaven.

8. Fjern **S** kortet fra panelet og sett det i datamaskinens leser.

9. Bruk automatisk import funksjon Telenet **S** for enkle data import.

For ytterligere informasjon om de tilgjengelige funksjonene og mulighetene som data import, rådgivning innspillinger og alarmer, tilpasse grafikk, identifisering av en bestemt instrument og så videre, kan du se Telenet manualen.



5.17

SWITCHING ON - OPPSTART

After wiring the electronic controller correctly, power up at 230 V AC; the display panel will immediately emit a beep and all the fields and symbols on the LCD display will come on for a few seconds..

Etter å ha koblet ledningsnettet til den elektroniske kontrolleren korrekt, vil det skrus opp ved 230 V AC; skjermpanelet vil umiddelbart avgi et pip, og alle feltene og symbolene på LCD-skjermen vil komme på i noen sekunder.

5.18

KOMPRESSOR AKTIVERING, DEAKTIVERE KOMPRESSOR COMPRESSOR ACTIVATION/DEACTIVATION CONDITIONS

The PLUS200 EXPERT DL activates the compressor when cold room temperature exceeds setting+differential (r0); it deactivates the compressor when cold room temperature is lower than the setting PLUS200 EXPERT DL aktiverer kompressoren når kjøle romtemperatur overstiger innstilling + differensialsperre (R0), den deaktiveres kompressoren når kjøleroms temperatur er lavere enn innstillingen.



MANUAL DEFROST- MANUELL AVRIMING

To defrost just press the dedicated key to activate the element relay. Defrosting will not take place if the endof-defrost temperature setting (d2) is lower than the temperature detected by the evaporator sensor. Defrosting ends when the end-of-defrost temperature (d2) or maximum defrost time (d3) is reached. For å avrime trykk på egen tast for å aktivere element rele. Avriming vil ikke finne sted dersom det endof-defrost temperatur innstilling (D2) er lavere enn temperaturen oppdaget av fordamperen sensoren. Avriming slutter når end-of-defrost temperatur (d2) eller maksimalt avrime tid (D3) er nådd.



HOT GAS DEFROSTING - VARM GAS AVRIMING

Set parameter d1 =1 to defrost in cycle inversion control mode.

The compressor relay and defrost relay are activated throughout the defrost phase.

To ensure proper control of the system the installer must use the defrost output: this must allow opening of the cycle inversion solenoid valve and closure of the liquid solenoid valve.

For capillary systems (without thermostat valve) it is only necessary to control the cycle inversion solenoid valve via the defrost relay control.

Set parameter d1 = 1 til avriming i syklus inversjonens kontroll modus.

Kompressoren rele og avrimings rele er aktivert i hele avrimings fasen.

For å sikre forsvarlig kontroll over systemet må installasjonsprogrammet bruke avrimings output: dette må tillate åpning av syklus inversjon magnetventil og lukking av væsken magnetventil.

For kapillære systemer (uten termostat ventil) er det bare nødvendig å kontrollere syklus inversjon magnetventil via defrost stafett kontroll.



CHANGING THE TIME/DATE - ENDRE TID/DATO

Date and time are modified by varying the relevant settings (dMY and hMS) as per the procedure described in section 5.9 of this manual.

Modifications must be made with int=0.

Bringing the date forwards results in loss of any data recorded after that date.

Dato og tid endres ved å variere de relevante innstillingene (dMY og HMS) i henhold til prosedyren er beskrevet i avsnitt 5.9 i denne håndboken.

Endringer må gjøres med int = 0.

Ved å flytte datoen framover resulterer dette i tap av data registrert etter denne datoen.

PUMP DOWN FUNCTION – PUMP DOWN FUNKSJON

5.22

Pump down function is activated when parameter AU=4 (only for version with AUX/Alarm relay).

Connect pump down pressure switch on the digital input INP-2. The compressor is directly controlled by pressure switch.

Connect evaporator solenoid valve on the AUX relay. The solenoid is controlled directly by thermostat

Pump down funksjonen er aktivert når parameteren AU = 4 (kun for versjon med AUX / Alarm relé).

Koble pumpen ned ved å slå på digital inngang INP-2. Kompressoren er direkte kontrollert av trykk bryter. Connect fordamperen magnetventil på AUX relé. Den

solenoid styres direkte av termostat.

FUNZIONE PASSWORD - PASSWORD FUNCTION

5.23

When parameter PA is setting with value different to 0 the protection function is activated.

See parameter P1 for the different protection.

When PA is setting the protection start after two minutes of inactivity. On display appear 000. With $(\Box) e(\Box)$ keys modify the number, with set key confirm it.

Use universal number 100 if you don't remember the password.

Når parameteren PA er innstillt med verdi forskjellig fra 0 er beskyttelsen er aktivert.

Se parameter P1 for de ulike beskyttelse.

Når PA setter beskyttelsen starter etter to minutters inaktivitet. På displayet vises 000. With (\Box) e (\Box) tastene endrer tall, med angitt nøkkel bekrefte den.

Bruk universell nummer 100 hvis du ikke husker passordet.

TELENET - TELENET

6.1

MONITORING/SUPERVISION SYSTEM – OVERVÅKING/KONTROLL AV SYSTEM

To connect the PLUS200EXPERT to the TeleNET monitoring and supervision system proceed as follows:

1. Assign a unique network address by means of Level 2 variable Ad.

2. Make sure that jumpers J1, J2, J3 on the RECORDER PLUS card are bridged between 1 and 2 (factory setting).

The TeleNET connection terminals are 3. 6=RS-485(A) and 7=RS-485(B) on the RECORDER PLUS card.

Observe identification (A) and (B) of the 4 RS-485 line; remember that on the TWRS485 interface terminal 3 = (A) and 4=(B).

5. Do not make star connections on the RS485 line.

The standard connection of a PLUS200EXPERT on a TeleNET network is illustrated below.

Hvis du vil koble PLUS200EXPERT til Telenet overvåking og tilsyn systemet gjøres som følger:

6 - TeleNET

1. Tilordne et unikt nettverk adresse ved hjelp av Nivå 2 variable Ad.

2. Sørg for at jumpere J1, J2, J3 på OPPTAKER PLUSS kortet bro mellom 1 og 2 (fabrikkinnstilling).

3. Den Telenet forbindelse terminalene 6 = RS-485 (A) og 7 = RS-485 (B) på OPPTAKER PLUSS kortet.

4. Observer identifikasjon (A) og (B) på RS-485 linjen, husk at på TWRS485 grensesnittet terminal 3 = (A) og 4 = (B).

5. Ikke gjør stjerne tilkoblinger på RS485 linje.

Standard tilkobling av en PLUS200EXPERT på en Telenet nettverk er illustrert nedenfor





TROUBLESHOOTING - FEILSØKING

TROUBLESHOOTING - FEILSØKING

In the event of any anomalies the PLUS200 EXPERT DL system warns the operator by displaying alarm codes and sounding the warning buzzer inside the control panel. If an alarm is tripped the display will show one of the following messages.

I tilfelle noen uregelmessigheter i PLUS200 EXPERT DLsystemet advarer operatør ved å vise alarm koder og lyder advarselen varsler inne i kontrollpanelet. Hvis en alarm er utløst displayet vil vise en av følgende meldinger.

7.1

COD. ALLARME VARIABLES	POSSIBLE CAUSE	NOILINTOS	MULIG GRUNN	9NINSØ7
E0	Cold room probe fault	Check cold room probe. If problems persists replace it.	Kjøleroms Sensor feil	Sjekk kjølerom sensor. Hvis problemene vedvarer erstatt det.
E1	Faulty operation of defrost probe (in this case any defrosts will last a time equal to d3)	Check defrost probe. If problems persists replace it	Feil bruk av avrimings sensor (i dette tilfellet noen avriming vil vare en tid lik d3)	Sjekk kjøleroms sensor. Hvis problemene vedvarer erstatt den .
E2	Eeprom alarm An EEPROM memory fault has been detected. (Outputs are all deactivated except the alarm output)	Switch unit off and then back on	EEPROM alarm En EEPROM minne feilen er oppdaget. (Utganger er deaktivert unntatt alarm output))	Slå enheten av og deretter på igjen
E3	RECORDER PLUS probe fault	Check recorder probe. If problems persists replace it	OPPTAKER PLUSS sensor feil	Sjekk opptaker sensor. Hvis problemene vedvarer erstat den.
E5	Data write alarm; controller is not saving detected data correctly.	Contact technical assistance service	Data skrive alarm, kontrolleren er ikke registrert lagring av data på riktig måte.	Kontakt teknisk assistanse service
E6	Alarm battery flat; controller will function at least another 20 days, after which a power failure will result in the loss of the time/date settings (but not previously recorded data)	Change battery	Data skrive alarm, kontrolleren er ikke registrert lagring av data på riktig måte. Alarm batteriet flatt; kontrolleren vil fungere i minst 20 dager, hvoretter et strømbrudd vil resultere i tap av tid / datoinnstillinger (men ikke tidligere registrerte data)	Bytt batteri

7 - Troubleshooting - Feilsøking

E8	Man in cold room alarm The 'man in cold room' alarm pushbutton has been pressed to indicate a dangerous situation	Reset the pushbutton inside the cold room	Mann i kjølerom alarm "Mannen i kjølerom 'alarm trykknapp har blitt presset til å indikere en farlig situasjon	Tilbakestill trykknappen inne i kjølerom
En	No connection between PLUS200 and RECORDER PLUS card,	Check connections between the Plus 200 and the RECORDER PLUS card. If the problem persists contact the technical assistance service.	Ingen forbindelse mellom PLUS200 og OPPTAKER PLUS-kort,	Sjekk forbindelser mellom Plus 200 og byfogden PLUS kortet. Hvis problemet vedvarer ta kontakt med teknisk assistanse tjenesten.
Ec	Compressor protection tripped (e.g. overheat protection or max pressure switch.) (Outputs are all deactivated except the alarm, if present)	Check compressor status. Check compressor absorption. If the problem persists contact the technical assistance service	Kompressor beskyttelse utløst (f.eks overopphetes beskyttelse eller maks trykk bryteren.) (Utganger er deaktivert unntatt alarm, hvis det finnes)	Sjekk kompressor status. Sjekk kompressor absorpsjon. Hvis problemet vedvarer ta kontakt med teknisk assistanse tjenesten
Display blinking	Minimum or maximum temperature alarm. A temperature higher or lower that that set for the min. or max. alarm has been reached. (See variables A1 and A2, user programming level)	Check compressor status. The probe does not detect temperature correctly or the compressor stop/run command does not function. If the problem persists contact the technical assistance service	Minimum eller maksimum temperatur alarm. En temperatur som er høyere eller lavere enn som angitt for min. eller maks. alarm er nådd. (Se variabler A1 og A2, bruker programmering nivå))	Sjekk kompressor status. Sensoren oppdager ikke temperaturen riktig eller kompressor stopp / kjør kommandoen fungerer ikke. Hvis problemet vedvarer ta kontakt med teknisk assistanse tjenesten



8 - Maintenance - Vedlikehold

MAINTENANCE/VEDLIKEHOLD

GENERAL SECURITY RULES – GENERELLE SIKKERHETS REGLER

For any type of maintenance, It must be exclusively executed by skilled techincal staff



In case of break down or maintenance to the electrical system, before proceeding please cut off voltage to the panel placing general power supply switch on open position (O). Check the absence of voltage with a tester before doing any operation.

Each element of the panel, if defective, must be replaced only with original spare parts.

If the intervention is on external parts of panel follow the next steps:

- Switch off safely the panel power supply in one of the following ways:
- Put 300 Expert main switch on OFF position and block it with a mechanical block (Pego accessories *ACC5ST3801*) and then using a padlock.
- Cut off power supply upstream the panel permanently, using a padlock (on OFF position).
- Place signals indicating maintenaince in progress

Before proceeding with maintenance operations please follow these security prescriptions:

- □ The electrical panel must be without voltage.
- Prevent the presence of unauthorized staff around the intervention area.
- Positioning of suitable notices to signal "Device under maintenance".
- Wear suitable and without free appendixes work cloths (overalls, gloves, shoes, headgears).
- Remove if worn, every object which can get entangled in any part of the panel.
- Suitable tools for the maintenance operations must be at disposal.
- Tools must be correctly cleaned and greased.
- Necessary technical documentation to execute maintenance intervention must be at disposal (wiring diagrams, tables, drawings, etcc....)

At the end of the maintenance operations please remove all the residual materials and make a careful cleaning inside the panel. For alle typer vedlikehold, må det være utelukkende utført av dyktige teknisk personell.

8.1

Ved å bryte ned eller vedlikehold av det elektriske systemet, før du fortsetter må du avskåre spenning til panelet å plassere generell strømforsyning slå på åpen posisjon (O). Sjekk fravær av spenning med tester før du gjør noen operasjon.

Hvert element av panelet, hvis defekt, må erstattes kun med originale reservedeler.

Hvis intervensjonen er på ytre delen av panelet følg de neste trinnene:

 θ Slå trygt på panelets strømforsyning på en av følgende måter:

1) Sett 300 Expert hovedbryteren på OFF posisjon og blokkere den med en mekanisk blokk (Pego tilbehør ACC5ST3801) og deretter ved hjelp av en hengelås.

 2) Klipp av strømforsyningen oppstrøms panelet permanent, med en hengelås (på OFF-stilling).
 θ Place signaler som indikerer maintenaince pågår.

Før du fortsetter med vedlikehold følger disse sikkerhetsoppdateringene nøye:

- $\boldsymbol{\theta}$ Det elektriske panelet må være uten spenning.
- $\boldsymbol{\theta}$ Forhindre tilstedeværelsen av uautorisert
- personale rundt intervensjon området.
- θ Posisjonering av egnede meldinger for å
- signalisere "Enhet under vedlikehold". θ Bruk egnede og uten fri vedlegg arbeid kluter
- (overaller, hansker, sko, headgears).

 θ Fjern hvis slitt hvert objekt som kan bli viklet inn i noen del av panelet.

 $\boldsymbol{\theta}$ Egnet verktøy for vedlikehold må til disposisjon.

θ Verktøy må være riktig rengjort og smurt.
 θ nødvendig teknisk dokumentasjon for å utføre vedlikehold intervensjon må være til disposisjon (kabling diagrammer, tabeller, tegninger, etcc)

På slutten av vedlikeholdet må du fjerne alle rester av materialer og gjøre en grundig rengjøring inne i panelet.



Its absolutely forbidden to accomodate additional Parts inside the panel.

Det er absolutt forbudt å montere ytterligere deler inne i panelet.



BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

8.2

PERIODICAL CHECK – PERIODISKE OPPFØLGINGER

As provided by **UNI EN12830** and accordingly with **UNI EN13486** the Datalogger contained in PLUS200 EXPERT series panel, when it is working, must be periodically verified to ensure the reliability of recordings.

Audit is recommended every year and could be done as follows:

- In an accredited center for instruments calibration: SIT centers for Italy (<u>www.sit-italia.it</u>); for other european countries please search the site with list of accredited laboratories for measuring instruments verification of your nation.
- As direct comparision using a measuring instruments, periodically tested with multimeter and thermometer tested and certified by SIT.

AUDIT RESULTS.

Datalogger contained in PLUS200 EXPERT series panel has an *accuracy class level 1* so:

If the difference between Datalogger measured value and the reference measure is comprized into \pm 1 °C verification has **POSITIVE** result.

If the difference between Datalogger measured value and the reference measure is more than +1°C or less than -1°C verification has **NEGATIVE** result

All the verification results must be booked and retained.

If the verification has negative result please try to substitute the yellow probe connected to Datalogger (RECORDER PLUS).

If Datalogger and new probe verification fail again please send back the RECORDER PLUS card and the yellow registration probe to a PEGO authorized service center for a brand new calibration.

RECORDER PLUS card can be removed without altering cold room functioning (except rel time clock defrosting and datalogger function) because the control functions are made autonomously by PLUS200 card.

This operation must be done exclusively by qualified and experienced personel.

Please follow carefully the instructions below.

- Make a data backup on the SD card as indicated in chapter 5.16.
- Set 2nd level parameter Enr = 0 (it disables the RECORDER PLUS card) as indicated in chapter 5.11.
- From this moment the RECORDER PLUS is disabled and recording and real time clock defrost are not possible anymore. Exiting from programming menu the display will show "no rec".
- Shut down the panel using the general main switch on board or cutting voltage supply upstream.
- Disconnect and <u>isolate</u> supply wires (1) from RECORDER PLUS card.
- Disconnect red plug (2) on FLAT cable existing on RECORDER PLUS card.
- Disconnect on PLUS200 card side the connection
- RECORDER PLUS.
- Agire sulle due viti di fissaggio (5) per rimuovere

Som levert MED UNI EN12830 og følgelig med UNI EN13486 Datalogger finnes i PLUS200 EXPERT serien panel, når det fungerer, må kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre påliteligheten i opptak.

Tilsyn anbefales hvert år og kan gjøres som følger:

• I en akkreditert senter for instrumenter kalibrering: SIT sentre for Italia (www.sit-italia.it); for andre europeiske land kan du søke i området med liste over akkrediterte laboratorier for måleinstrumenter verifikasjon av nasjonen din.

• Som direkte sammenlikning bruker en måleinstrumenter, periodevis testet med multimeter og termometer testet og sertifisert av SIT.

Revisjonsresultater.

Datalogger finnes i PLUS200 EXPERT serien panelet har en nøyaktighet klasse nivå 1 slik:

Hvis forskjellen mellom Datalogger målt verdi og referanse tiltaket er i \pm 1 ° C verifisering har det positivt resultat.

Hvis forskjellen mellom Datalogger målt verdi og referanse tiltaket er mer enn 1 ° C eller mindre enn -1 ° C verifisering har negativt resultat.

Alle verifisering resultatene må reserveres og beholdes.

Dersom verifikasjonen har negativt resultat kan du forsøke å erstatte de gule sensoren koblet til Datalogger (OPPTAKER PLUSS).

Hvis Datalogger og ny sensor verifisering mislykkes send tilbake igjen OPPTAKER PLUSS kortet og gule registrering sonden til en Pego autorisert

OPPTAKER PLUSS kortet kan fjernes uten å endre kjølerom funksjon (bortsett rel klokken avriming og datalogger funksjon) fordi kontrollfunksjonene er laget autonomously av PLUS200 kortet.

Denne operasjonen må gjøres eksklusivt av kvalifiserte og erfarne personlig.

Følg instruksjonene nedenfor:

- Lag en sikkerhetskopi av data på SD-kortet som angitt i kapittel 5.16.
- Sett 2dre nivå parameter Enr = 0 (den deaktiverer OPPTAKER PLUS-kortet) som angitt i kapittel 5.11.

• Fra dette øyeblikk OPPTAKER PLUSS er deaktivert og opptak og sanntid avrimings klokke er ikke mulig lenger. Exiting fra programmering menyen vil displayet vise "no REC".

• Slå av panelet ved hjelp av generelle hovedbryteren ombord eller skjæring spenningstilførsel oppstrøms.

• Koble og isolere supply ledninger (1) fra OPPTAKER PLUSS kortet.

• Koble rød plugg (2) på FLAT kabel eksisterende på OPPTAKER PLUSS kortet.

• Koble på PLUS200 kortet siden forbindelsen kabelen mellom OPPTAKER PLUSS og PLUS200 (3).

 Koble gul probe (4) på OPPTAKER PLUSS kortet.Act on the two fixing screws (5) to completely remove RECORDER PLUS card.

Side. 34

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL

Close and turn on the panel to reset cold room functioning.

- Please send back with adequate packaging the RECORDER CARD and yellow registration probe to a PEGO authorized service center for the calibration.
- When you receive back RECORDER PLUS card and the CALIBRATED probe follow the above mentioned instructions in the reversed order for the reinsertion and turning on of the electrical panel.

Before turning on the panel, get sure the connections are made according to the wiring diagram in A2 appendix for panels code 200P200EDL or A3 appendix for panels code 200P200EDLCR.

- Lukk og slå på panel for å tilbakestille kjøle rom funksjon.
- Vennligst send tilbake med tilstrekkelig emballasje langringskort og gul sensor registrering sonde til en Pego autorisert servicesenter for kalibrering.
- Når du får tilbake OPPTAKER PLUSS kortet og CALIBRATED sonden følge ovennevnte instruksjonene i snudd rekkefølge for rehabilitering og skru på til det elektriske panelet.

Før du slår på panelet, får du kontrollere tilkoblinger er gjort i henhold til koblingsskjemaet i A2 appendiks for paneler kode 200P200EDL eller A3 appendiks for paneler kode 200P200EDLCR.





BRUKS OG VEDLIKEHOLDS Manual

8.3

SPARE PARTS AND ACCESSORIES – RESERVEDEL OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør. 200P200EDL

Spare parts and accessories for 200P200EDL

BESKRIVELSE	DESCRIPTION	PEGO COD.
PLUS200-1 ELEKTRONISKE KORT MED OUTPUT 230V	PLUS200-1 ELECTRONIC CARD WITH OUTPUT 230V	200SCHP200-1
RECPLUS ELEKTRONISKE KORT FOR DataLogging + CERTYFIED PROBE (GUL)	RECPLUS ELECTRONIC CARD FOR DATALOGGING + CERTYFIED PROBE (YELLOW)	200SCHRECPLUS
BIPOLAR Magneto-THERMAL Cut-Out SWITCH 16A, C kurve, Id = 300mA	BIPOLAR MAGNETO-THERMAL CUT-OUT SWITCH 16A, C CURVE, Id=300mA	MTE5SU165316
MINNEKORT	MEMORY CARD 5	ACCSD1GB
MEKANISKE BLOCK FOR GENERELT MAIN SWITCH (Siemens)	MECHANICAL BLOCK FOR GENERAL MAIN SWITCH (SIEMENS)	ACC5ST3801

Ricambi e accessori per il quadro cod. 200P200EDLCR

Spare parts and accessories for 200P200EDLCR

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	PEGO COD.
PLUS200 ELEKTRONISKE KORT MED GRATIS KONTAKT SPENNING	PLUS200 ELECTRONIC CARD WITH FREE CONTACT VOLTAGE	200SCHP200
RECPLUS ELEKTRONISKE KORT FOR DataLogging + CERTYFIED PROBE (GUL)	RECPLUS ELECTRONIC CARD FOR DATALOGGING + CERTYFIED PROBE (YELLOW)	200SCHRECPLUS
USB Minnekortleser	USB MEMORY CARD S READER	ACCUSBSD
MINNEKORT	MEMORY CARD 52	ACCSD1GB



Reservedeler fremskaffes gjennom din distributør

Spare parts must be requested to your distributor.

8.4

RENGJØRING AV ENHET - CLEANING THE CONTROLLER

Bruk bare nøytralt vaskemiddel og vann for den eksterne rengjøring av enhet

Use only neutral detergents and water for the external clenanng of the controller

8.5

AVFALLSHÅNDTERING - DISPOSAL

PLUS 200 EXPERT består av plast, kabler, mønsterkort og elektriske komponenter, på grunn av dette kan det ikke kastet i naturen.

Alle disse delene bør kastes i henhold til lokale standarder på avfallshåndtering.

The PLUS 200 EXPERT is composed by plastic, cables, printed circuit and electrical components; for this reason it has not to be disposal in the environment.

All these parts shuld be disposed of according to local standards on waste disposal.

Side. 36

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL



APPENDICES/VEDLEGG

EC declaration of conformity - EF-samsvarserklæring

A.1

COSTRUTTORE / MANUFACTURER



PEGO S.r.I. Via Piacentina, 6/b 45030 Occhiobello (RO) – Italy – Tel. (+39) 0425 762906 Fax. (+39) 0425 762905

NAME OF THE PRODUCT/ NAVN PÅ PRODUKT

MOD.:	200P200EDL	(PLUS200 EXPERT DL)
MOD.:	200P200EDLCR	(PLUS200 EXPERT DL CR)

Produktet er i samsvar med kravene i følgende europeiske direktiver:/THE PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:

- 2006/95/CE EUs direktiv om tilnærming av lover i medlemslandene med hensyn til elektrisk utstyr ansatt innenfor visse grenser av spenning og følgende modifikasjoner
- 2006/95/EC EU Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electrical equipments employed within certain limits of tension and following modifications
- 89/336 CEE EUs direktiv om tilnærming av lover i medlemslandene knyttet til elektro-magnetiske kompatibilitet og følgende modifikasjoner
- 89/336 EEC EU Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the electromagnetical compatibility and following modifications
- 93/68 CEE EU-direktiv for «CE»-merking av elektrisk materiell som skal brukes innenfor visse rammer av spenning
- 93/68 EEC EU Directive for 'CE' marking of electrical materials to be used within certain limits of voltage

Samsvar med kravene i dette direktiv er vitnet ved fullstendig ADHRENCE til følgende standarder:: CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THIS DIRECTIVE IS TESTIFIED BY COMPLETE ADHRENCE TO THE FOLLOWING STANDARDS:

EUROPEAN STANDARS/ EUROPEISKE STANDARDER

(EN 61326-1 +A1+A2+A3) / EN 60335-1 / EN12830 / EN13485 / EN13486

Paolo Pegorari pm



Allegati / Appendices

A.2

SCHEMA DI CONNESSIONE 200P200EDL / 200P200EDL WIRING DIAGRAM

Uscite in tensione (230V) ad esclusione del contatto Aux/All.

Live outputs (230 V) excluding Aux/All contact.



Side. 38

A.3

SCHEMA DI CONNESSIONE 200P200EDLCR / 200P200EDLCR WIRING DIAGRAM

Clean-kontakt utganger. (non-powered kontakt)

Clean-contact outputs. (non-powered contact)



PLUS200 EXPERT CR code: 200P200EDLCR



LEDENDA / KEY				
RIF.	BESKRIVELSE	DESCRIPTION		
1	BOX REAR i ABS	BOX REAR IN ABS		
2	BOX front i ABS	BOX FRONT IN ABS		
3	FRONT COVER for transparent POLYCARBONATE	FRONT COVER IN TRANSPARENT POLYCARBONATE		
4	BOX FRONT OPENING HINGE	BOX FRONT OPENING HINGE		
5	BOX CLOSURE SCREWS	BOX CLOSURE SCREWS		
6	BOARD festeskruene	BOARD FIXING SCREWS		
7	Magneto-THERMAL CUT-OUT / POWER BREAKER	MAGNETO-THERMAL CUT-OUT / POWER BREAKER		
8	CPU BOARD	CPU BOARD		
9	POLYCARBONATE SCREW COVER	POLYCARBONATE SCREW COVER		
10	TERMINAL FOR EARTH TILKOBLINGER	TERMINAL FOR EARTH CONNECTIONS		
11	OPPTAKER PLUSS BOARD	RECORDER PLUS BOARD		
12	Secure Digital-spor	SECURE DIGITAL SLOT		
13	ELECTRONIC Kortdekslet	ELECTRONIC CARD COVER		

Side. 40

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL

	PLUS200 EXPERT
NOTATER	

PLUS200 EXPERT		
NOTATER		

Side. 42

	PLUS200 EXPERT
NOTATER	



PEGO S.r.l.	
Via Piacentina, 6/b	Distributore / Dealer:
45030 OCCHIOBELLO –ROVIGO	I-
Tel : 0425 762906	
Fax: 0425 762905	
www.pego.it	
e-mail: info@pego.it	