



Pego PLUS200 Expert: Lagring av data til SD-kort

Benytt SD-kort som ikke er større enn 2 GB og har enten 80x eller 150x som hastighet.

1. Sett inn SD-kortet i Pego PLUS200 Expert.

2. Trykk  og  samtidig i 5 sekunder.

3. I displayet kommer det nå opp **SAvE**.

4. Med tastene  og , velg **YES** i displayet.

5. Trykk deretter  for å lagre dataene på SD-kortet.

6. Mens dataene blir lagret på kortet vil det stå **SAvE** i displayet og statuslampen for SD-kortet vil blinke.

7. Når dataene er lagret vil det komme et kort pip og det vil stå **done** i displayet.

8. Ta ut minnekortet og les av dataene på en datamaskin som har installert TeleNET .

Se eventuelt i instruksjonsveiledningen for hjelp med feilsøking.